

# N-VAN助手席用サポートクッション取扱い説明書

この度は、本品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用前に必ずこの取扱い説明書をよくお読みの上、記載された内容に従って正しくお使いください。  
なお本書は取付け後も大切に保管してください。

## 取付方法



①助手席の背と座の間にベルトを押し込み、座面の下側へ引っ張り出します。



②引っ張り出したベルトに取付けられているバックルを座面手前側のバックルとつなぎます。



③バックルをつないだら、ベルトにたるみが無くなるよう長さを調節します。



④ヘッドレスト部分は、シャフトの左右からベルトを回してバックルをつなぎ、ベルトの長さを調節します。



⑤背部は本体シートの背面へベルトを回してバックルをつなぎ、ベルトの長さを調節します。



⑥最後に本体シートに合わせて全体を整えたら完成です。

## ⚠ 取扱い注意

- ご使用状況によっては強い摩擦など他の物に色移りする場合があります。
- 直射日光の当たる部分は長期間のご使用により変色することがあります。
- 汚れた場合は濡れたタオル等で軽く拭き取ってください。その際、無理に強くこすらないでください。
- 火気を近づけないよう十分注意してください。
- 本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 製造ロットによって生地の色が多少異なる場合があります。ご了承ください。
- 商品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
- 商品には万全を期しておりますが、もし事故品がありましたら当社までご連絡ください。

●商品についてのお問い合わせは

**株式会社 ボンフォーム**

〒503-0115

岐阜県安八郡安八町南今ヶ瀬640-1

T E L (0584)63-1777(代) F A X (0584)63-1666

[www.bonform.co.jp](http://www.bonform.co.jp)



スマートフォンで  
ご利用ください