

専用シートカバー取扱い説明書

この度は、シートカバーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱い説明書をよくお読みの上、記載された内容に従って正しくお使いください。なお本書は取付け後も車の中に大切に保管してください。

専用タイプ	M4-78	ハスラー フレアクロスオーバー 専用
-------	-------	-----------------------

適合シート形状	
●前席	●後席

構成部品			
●図を参考にパーツ数を確認してください。			
前 席 パ ー ツ		後 席 パ ー ツ	
【枕カバー】		【枕カバー】	
【背カバー】		【背カバー】	
【座カバー】		【座カバー】	
	(運転席側)		(運転席側)
	(助手席側)		(助手席側)
パーツ数/7		パーツ数/6	

取 付 け 方 法

前 席	
枕カバー ●枕カバーを上から被せます。全体を整えながら下まで被せて面ファスナーを貼合わせます。	肘掛けカバー ●肘掛けを手前に倒しカバーを前側から被せます。全体を整えながら後側までしっかり被せて面ファスナーを貼合わせます。
背カバー ●背カバーを上から被せます。全体を整えながら④部分を肘掛けの内側に通して下まで被せます。④部分の面ファスナーをそれぞれ貼合わせます。③部分を背と座の間から後側に引っ張り出して面ファスナーを貼合わせます。※助手席側も同じ方法で取付けますが④のえぐりはありません。	助手席シートバックテーブル付の場合 カバー背面のえぐりにシートバックテーブルを通してから背上から被せます。
座カバー ●座カバーを手前から被せます。全体を整えながら後側まで被せて⑤部分を背と座の間から後側へ引っ張り出してSカン付ループゴムを座面裏側の金具部分に引っ掛けます。手前のSカン付ループゴムも座面裏側の金具部分に引っ掛けます。サイドの面ファスナーはシート本体に直接止めます。	

⚠ 取扱い注意
●本品はハスラー・フレアクロスオーバー専用シートカバーです。 ●シートカバーを取付ける際は、シート本体の金具等でケガをしないよう十分に注意して取付けてください。 ●取付け用に縫製されているゴム、ヒモ等を取付け時に無理に引っ張らないでください。 ●シートカバーが汚れた場合は商品に付いている洗濯表示をご覧ください。 ●直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。 ●火気を近づけないよう十分にご注意ください。 ●本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 ●製造ロットによって生地の色が多少異なる場合があります。ご了承ください。 ●製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。 ●商品には万全を期しておりますが、もし事故品がありましたら当社までご連絡ください。
■サイドエアバッグ対応商品の場合 本品の前席背カバーは、サイドエアバッグ対応で縫製しています。取付けの際には両サイドの縫い合わせ部分を無理に引っ張らないよう十分注意して取付けてください（エアバッグのタグが付いています）。また、前席シートにシートカバーが正しく取付けされていないと、衝突した際にサイドエアバッグが正常に作動せず重大な結果を招く恐れがあります。 ※サイドエアバッグ装備車の場合、サイドエアバッグ対応商品以外は使用できません。ご注意ください。
■生地について＜合成皮革を使用している製品の場合＞ 合成皮革特有の臭いがすることがあります。臭いの気になる方やアレルギー体質の方はご使用をお控えください。 合成皮革は大変デリケートで柔らかい素材のため、取付け時やご使用時に傷が付きやすいので十分にご注意ください。
■Sカン付ループゴムを取付ける場合 ※ゴムが跳ね返るおそれがあるので、両手で慎重に取付けてください。

●商品についてのお問い合わせは

株式会社 ボンフォーム

〒503-0115
岐阜県安八郡安八町南ヶヶ淵640-1
T E L (0584)63-1777 (代) F A X (0584)63-1666
www.bonform.co.jp

M4-78A No.394901 BD2

座カバー
 シート引き起こしストラップ 面ファスナー 面ファスナー付ゴム 助手席側 ※座面を手前に引き起こします。 ●座カバーを前側から被せます。全体を整えながら後側まで被せてシート引き起こしストラップをカバーの穴から表に出します。面ファスナー付ゴムを引っ張り反対側の面ファスナーとそれぞれ貼合わせます。

後 席	
枕カバー ●枕カバーを後側から被せます。全体を整えながら前側までしっかり被せて面ファスナーを貼合わせます。	
背カバー 運転席側 ※助手席側対称 ●背カバーを上から被せます。全体を整えながら後側まで被せて背面のシートスライド用ストラップをカバーの穴から表に出します。サイドの面ファスナーを貼合わせます。①部分を背と座の間から後側に引っ張り出して面ファスナーを貼合わせます。	
座カバー 運転席側 ※助手席側対称 ●座カバーを手前から被せます。全体を整えながら後側まで被せて②部分を背と座の間から後側へ引っ張り出してSカン付ループゴムを座面裏側の金具部分に引っ掛けます。座面を一番手前へスライドさせてから周囲のSカン付ループゴムを座面裏側へ引っ張りSカン付ループゴムの金具部分に引っ掛けます。	