

専用シートカバー取扱い説明書

この度は、シートカバーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱い説明書をよくお読みの上、記載された内容に従って正しくお使いください。なお本書は取付け後も車の中に大切に保管してください。

専用タイプ	M4-79	ルークス専用
-------	-------	--------

適合シート形状	
●前席	●後席

構成部品	
●図を参考にパーツ数を確認してください。	
前席パーツ	後席パーツ
【枕カバー】 【背カバー】 【座カバー】 サイドエアバッグタグ 【肘掛カバー】 (運転席側) (助手席側) パーツ数/7	【枕カバー】 【背カバー】 【座カバー】 (運転席側) (助手席側) パーツ数/6

取付け方法

前 席	
枕カバー ●枕カバーを上から被せます。全体を整えながら下までしっかり被せて面ファスナーを貼合わせます。	肘掛カバー ●肘掛けを手前に倒してカバーを手前から被せます。全体を整えながら後側までしっかり被せて面ファスナーを貼合わせます。
背カバー ●運転席側 ※サイドエアバッグ対応縫製系使用 ※背カバーの両外側は取付け時に縫い合わせ部分を無理に引っ張らないでください。(サイドエアバッグのタグが付いています。)	●シートバックテーブルを通してカバーを上から被せます。全体を整えながらA部分のえぐりを肘掛けの内側に通して下まで被せてA部分の面ファスナーを貼合わせます。ウレタン芯部分を背と座の間から中に押し込みます。後側のB面ファスナーはシート本体に直接止めます。シートバックテーブルの下側で面ファスナーを上下に貼合わせます。 ※助手席側も同じ方法で取付けます。(助手席側にはAのえぐりはありません)
座カバー ●運転席側 ●座力バーを手前から被せます。全体を整えながら後側まで被せてC部分を後側までしっかり被せます。Dウレタン芯部分を背と座の間から中へしっかり押し込みます。サイドのウレタン芯部分は座面本体と樹脂パネルの間から中へ押し込みます。手前のSカン付ループゴムは座面裏側に引っ張り座面裏側の金具部分にSカンを引っ掛けます。	

⚠ 取扱い注意
●本品はルークス専用シートカバーです。 ●シートカバーを取付ける際は、シート本体の金具等でケガをしないよう十分に注意して取付けてください。 ●取付け用に縫製されているゴム、ヒモ等を取付け時に無理に引っ張らないでください。 ●シートカバーが汚れた場合は商品に付いている洗濯表示をご覧ください。 ●直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。 ●火気を近づけないよう十分にご注意ください。 ●本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 ●製造ロットによって生地の色が多少異なる場合があります。ご了承ください。 ●製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。 ●商品には万全を期しておりますが、もし事故品がありましたら当社までご連絡ください。
■サイドエアバッグ対応商品の場合 本品の前席背カバーは、サイドエアバッグ対応で縫製しています。取付けの際には両サイドの縫い合わせ部分を無理に引っ張らないよう十分に注意して取付けてください(エアバッグのタグが付いています)。また、前席シートにシートカバーが正しく取付けされていないと、衝突した際にサイドエアバッグが正常に作動せず重大な結果を招く恐れがあります。 ※サイドエアバッグ装備車の場合、サイドエアバッグ対応商品以外は使用できません。ご注意ください。
■生地について<合成皮革を使用している製品の場合> 合成皮革特有の臭いすることがあります。臭いの気になる方やアレルギー体質の方はご使用をお控えください。 合成皮革は大変デリケートで柔らかい素材のため、取付け時やご使用時に傷が付きやすいので十分にご注意ください。
■Sカン付ループゴムを取付ける場合 ※ゴムが跳ね返るおそれがあるので、両手で慎重に取付けてください。

●商品についてのお問い合わせは	〒503-0115 岐阜県安八郡安八町南ヶヶ淵640-1 TEL (0584)63-1777(代) FAX (0584)63-1666 www.bonform.co.jp
株式会社 ボンフォーム	

座力バー ●助手席側 ●座力バーを手前から被せます。全体を整えながら後側まで被せてウレタン芯部分を背と座の間から中へ押し込みます。サイドのウレタン芯部分は座面本体と樹脂パネルの間から中へ押し込みます。サイドの面ファスナーはシート本体に直接止めます。手前のSカン付ループゴムは座面裏側に引っ張り座面裏側の金具部分にSカンを引っ掛けます。	
後 席	
枕カバー ●枕カバーを①手前から被せます。②全体を整えながら後側までしっかり被せて面ファスナーを貼合わせます。	
背カバー ●運転席側 ●背力バーを上から被せます。全体を整えながら下まで被せてEウレタン芯袋を背と座の間から後側へ押し込みます。背裏下側の面ファスナーはシート本体に直接止めます。最後にサイドの面ファスナーを貼合わせます。 ※助手席側も同じ方法で取付けます。	
座力バー ●運転席側 ●座力バーを手前から被せます。全体を整えながら後側まで被せてF部分を背と座の間から中へ押し込み面ファスナーをカバー手前側の面ファスナーと貼合わせます。G面ファスナーは反対側の面ファスナーと貼合わせます。H面ファスナーはシート本体に直接貼ります。 ※助手席側も同じ方法で取付けます。	