

専用シートカバー取扱い説明書

この度は、シートカバーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱い説明書をよくお読みの上、記載された内容に従って正しくお使いください。なお本書は取付け後も車の中に大切に保管してください。

専用タイプ	W8-41	ノア・ヴォクシー(8人乗り)専用
-------	--------------	-------------------------

適合シート形状

●前席

●2列目席

※2列目席6:4分割チップアップシート

●3列目席

構成部品

●図を参考にパーツ数を確認してください。

前席パーツ	2列目席パーツ	3列目席パーツ
<p>【枕カバー】</p> <p>【背カバー】</p> <p>【座カバー】</p> <p>パーツ数/8</p>	<p>【枕カバー】</p> <p>【背カバー】</p> <p>【座カバー】</p> <p>パーツ数/8</p>	<p>【枕カバー】</p> <p>【背カバー】</p> <p>【座カバー】</p> <p>パーツ数/7</p>

取付け方法

前 席

枕カバー

●枕を本体から外します。枕カバーを上から被せて全体を整えます。最後に面ファスナーを貼合わせます。

肘掛カバー

●運転席側 ※助手席側対称
●カバーの面ファスナーを外し手前から被せます。全体を整えながら最後までしっかり被せて面ファスナーを貼合わせます。

背カバー

●運転席側 ※助手席側対称
※サイドエアバッグ対応縫製系使用
※背カバー両外側は取付け時に縫い合わせ部分を無理に引っ張らないでください。(サイドエアバッグのタグが付いています。)
●カバー側面に付いているエアバッグ用タグを外側にしてカバーを上から被せます。A部分を肘掛けの内部に通して全体を被せます。A部分の面ファスナーを後側で貼合わせます。全体を整えてからカバー手前のウレタン芯部分を背と座の間から中へ押し込みます。背裏下側の面ファスナーをシート本体に直接止めます。

座カバー

●運転席側 ※助手席側対称
●座カバーを手前から被せます。全体を整えながら後側まで被せてB部分を背と座の間から中へ押し込み、中で面ファスナーをシート本体に直接止めます。内側の面ファスナーもシート本体に直接止めます。両サイドのウレタン芯部分は樹脂パネルの中に押し込みます。手前のSカン付きループゴムを座面裏側の金具部分に引っ掛けます。

2 列 目 席

枕カバー

●枕を本体から外します。枕カバーを上から被せて全体を整えます。最後に面ファスナーを貼合わせます。

肘掛カバー

●カバーの穴に肘掛けのペロを通して全体を被せます。周囲の樹脂板を樹脂ボックスとシートとの隙間に押し込みます。全体を整えながらC部分を肘掛けの後側へ引っ張り出して樹脂板を樹脂ボックスとシートとの隙間に押し込みます。

▲ 取扱い注意

- 本品はノア・ヴォクシー（8人乗り）専用シートカバーです。
- シートカバーを取付ける際は、シート本体の金具等でケガをしないよう十分にご注意して取付けてください。
- 取付け用に縫製されているゴム、ヒモ等を取付け時に無理に引っ張らないでください。
- シートカバーが汚れた場合は商品に付いている洗濯表示をご覧ください。
- 直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
- 火気を近づけないよう十分にご注意ください。
- 本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 製造ロットによって生地の色が多少異なる場合があります。ご了承ください。
- 製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
- 商品には万全を期しておりますが、もし事故品がありましたら当社までご連絡ください。

■サイドエアバッグ対応商品の場合
本品の前席背カバーは、サイドエアバッグ対応で縫製しています。取付けの際には両サイドの縫い合わせ部分を無理に引っ張らないよう十分注意して取付けてください（エアバッグのタグが付いています）。また、前席シートにシートカバーが正しく取付けされていないと、衝突した際にサイドエアバッグが正常に作動せず重大な結果を招く恐れがあります。
※サイドエアバッグ装備車の場合、サイドエアバッグ対応商品以外は使用できません。ご注意ください。

■生地について＜合成皮革を使用している製品の場合＞
合成皮革特有の臭いがあります。臭いの気になる方やアレルギー体質の方はご使用をお控えください。
合成皮革は大変デリケートで柔らかい素材のため、取付け時やご使用時に傷が付きやすいので十分にご注意ください。

〒503-0115
岐阜県安八郡安八町南ヶヶ淵640-1
TEL (0584)63-1777(代) FAX (0584)63-1666
www.bonform.co.jp

株式会社 ボンフォーム

No.388601 HE3

3 列 目 席

背カバー

●運転席側
●背カバーの面ファスナーを外しておいてから①シートベルトの内側にカバーを通します。CとDの間から肘掛けを通してから②→③の順にカバーを被せます。全体を整えながら後側までしっかり被せて背裏の面ファスナーを貼合わせます。肘掛けの中の部分を整えてからC部分を肘掛けの内側にある樹脂パネルの中に押し込みます。Dのウレタン芯部分を肘掛け下側の樹脂パネルの中に押し込みます。再度全体を整えてからE部分を背と座の間から後側へ引っ張り出して面ファスナーを貼合わせます。

●助手席側
●背カバーを上から被せます。全体を整えながら下まで被せてE部分を背と座の間から後側へ引っ張り出して面ファスナーを貼合わせます。

座カバー

●運転席側
●座カバーを手前から被せます。全体を整えながら後側まで被せてH部分を背と座の間から中へしっかり押し込み面ファスナーをシート本体に直接止めます。カバーの前側やサイドの面ファスナーもシート本体に直接止めます。
※助手席側も同じ方法で取付けます。

3 列 目 席

枕カバー

●カバーの渡しゴムを通してカバーを手前から被せます。全体を整えながら後側まで被せて面ファスナーを貼合わせます。

中央枕

●カバーを上から被せます。全体を整えながら下まで被せて面ファスナーを貼合わせます。

背カバー

●運転席側 ※助手席側対称
●背カバーを上から被せます。全体を整えながら下まで被せてI部分を背と座の間から後側へ引っ張り出して面ファスナーを貼合わせます。

座カバー

●運転席側 ※助手席側対称
●座カバーを手前から被せます。全体を整えながらJ部分を背と座の間から中へ押し込み後側へ引っ張り出します。後側で面ファスナーをシート本体に直接止めます。再度全体を整えて両側のカバー手前の樹脂板をシート本体とパネルの隙間に押し込みます。面ファスナーをシート本体に直接止めます。