











# リヤ用シートカバー 取扱い説明書

**普通車用**  
**フリーサイズ**  
リヤシートベルト対応

取扱い方法	ご注意
<p>●取付け用に縫製されているゴム・ヒモ等を取付け時に無理に引っ張らないでください。</p> <p>●洗濯方法はカバーに付いている洗濯表示をご覧ください。 (濃色のものについては、白物と一緒に洗わず、洗濯後はすぐに干してください。)</p> <p><b>&lt;ソフトレザー（合成皮革）の場合&gt;</b></p> <p>●レザーは大変デリケートです。生地の性質上柔らかい素材のため、取付け時や、ご使用時に指の爪等でひっかき傷が付きやすいので十分ご注意ください。</p> <p>●カバーが汚れた場合は濡れたタオル等で軽く拭き取ってください。 (そのとき無理に強くこすらないようご注意ください。)</p>	<p>●この商品はサイドエアバッグ内蔵シートには対応しておりません。内蔵シートへのご使用は絶対にしないでください。</p> <p>●タバコの火等、火気を近づけないよう十分注意してください。</p> <p>●車内の直射日光の当たる部分（背上部等）は、長期間のご使用によりカバーが変色する事があります。</p> <p>●本品は多くの車種に取付けできるように設計されたフリーサイズのシートカバーです。車種によってはフィット感が足りないと感じられる部分がある可能性があります。また、本体シートの機能（リクライニング、アームレスト、レバーボタン等）の妨げになる場合があります。ご了承ください。</p> <p>●製品に合成皮革を使用している場合、合成皮革特有の臭いが多少出ることがあります。ご了承ください。</p> <p>●後席シートベルトバックルが座面本体より出ているシートには、シートベルトバックルを出すためにシートカバーを加工していただく必要があります。加工していただく場合、別売りのシートベルトホールをご使用いただくことにより加工作業が簡単に行えます。</p> <p>●後席シートカバーに切り込みや加工作業をする際は、ハサミなどでケガをしないよう十分注意してください。</p>

構成部品	取付方法
<p><b>背カバー-1</b></p>  <p><b>背カバー-2</b></p>  <p><b>座カバー</b></p>  <p><b>枕カバー-1</b></p>  <p><b>枕カバー-2 &lt;中央枕用&gt;</b></p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>ヘッドレストを全て取り外します。</li> <li>背カバー-1と背カバー-2を繋げた状態でカバー1.2の繋ぎ部分を枕穴位置に合わせ、全体を整えます。 下部のストッパーは、背と座の間に差し込みます。</li> <li>背カバー-1をめくり、シートベルトやヘッドレスト用穴位置などに合わせて、面ファスナーをハサミでカットします。</li> <li>座カバーを被せ、全体を整え、背と座の間にストッパーを差し込みます。</li> <li>ヘッドレストに枕カバーを合わせ面ファスナーで固定します。 ※枕カバー-1、枕カバー-2は同様の取付け方法です。</li> <li>全体を整え、シートベルトやヘッドレストを元の位置に戻し完成です。 ※シートベルト留め具が座面本体より出ている車両には、別売りのシートベルトホールが必要な場合があります。</li> </ol>     

●商品についてのお問い合わせは  
**株式会社 ボンフォーム**

〒503-0115 岐阜県安八郡安八町南今ヶ淵 640-1  
TEL (0584)63-1777(代) FAX (0584)63-1666

リヤ用  
**T-62**