

M4-38 (ミライース) 専用

構成部品


●図を参考にパーツ数を確認してください。

フロントシートパーツ

【枕カバー】

【背カバー】

【座カバー】




パーツ数/フロントシート (6)

リヤシートパーツ

【枕カバー】

【背カバー】

【座カバー】




パーツ数/リヤシート (4)

取付け方法


枕カバー/フロント

- 枕を本体から外します。カバーを上から被せます。全体を整えながら下まで被せて面ファスナーを貼合わせます。



背カバー/フロント


- 背カバーを上から被せます。背の中心あたりから下へ被せるときは、シート本体を押さえながらカバーを被せます。全体を整えながらカバー正面のウレタン芯部分を背と座の間から奥へ押し込みます。背裏の面ファスナーはシート本体に直接止めます。



座カバー/フロント

運転席側

- 座カバーを手前から被せます。全体を整えながら被せて(A)のウレタン芯部分を背と座の間から奥へ押し込みます。内側のサイドは全体を被せてから面ファスナーをシート本体に直接止めます。外側のサイドはシート可倒レバーにカバーのえぐりを通して全体を被せてから面ファスナーをシート本体に直接止めます。ウレタン芯部分は樹脂パネルの中に押し込みます。




カバー手前に付いている S カン付ループゴムは、座面裏側へ引張り S カンを座面裏側の金具部分に引掛けます。

枕カバー/リヤ

※枕が付いている車種の場合


- 枕を本体から外します。カバーを手前から被せます。後側までしっかり被せてから全体を整えて面ファスナーを貼合わせます。



背カバー/リヤ


※カバーを取付ける前にシートの固定レバーを解錠しておきます。

- カバーを上から被せます。運転席側を先に下まで被せてサイドのえぐりから固定レバーを外に出します。次に助手席側も下まで被せてカバーのえぐりを固定レバーに合わせて全体を被せます。カバー手前のウレタン芯部分を背と座の間から奥へ押し込みます。シートを手前に倒し、サイドの面ファスナーを背裏サイドの面ファスナーと貼合わせます。背裏下側の面ファスナーはシート本体に直接止めます。



座カバー/リヤ

- カバーを後側から被せます。(B)部分を背と座の間から奥へ押し込み、後側の両端をしっかりとシート本体に被せます。全体を整えながら手前までしっかり被せてからヒモを絞って結びます。



●商品についてのお問い合わせは **株式会社 ボンフォーム**
 ※商品には万全を期しておりますが、もし事故品がありましたら当社までご連絡ください。

〒503-0115
 岐阜県安八郡安八町南今ヶ淵640-1
 TEL(0584)63-1777(代) FAX(0584)63-1666
 www.bonform.co.jp